

## BEL-X アナウンスの音量を変えたい

①	BEL-X本体の電源をONにし、パネルの  をタッチします。	
②	【設定】をタッチします。	
③	音量の横にあるバーをタッチし、音量を設定します。 音量は10～100の間で設定することができます。	
④	設定後、  をタッチし、設定を保存します。 【はい】をタッチすると設定完了です。 ※一度電源をOFFにし再起動を行ってください。	